

## HANDLEIDING GRIPFACTORY MICROGRIP BETON

**ATTENTIE:** De ruimte dient goed geventileerd te worden.  
**ATTENTIE:** Lees het veiligheidsinformatieblad voor aanvang.

### BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN:

- Persoonlijke beschermingsmiddelen (beschermende handschoenen en panoramische bril)
- Gieter, borstel, waterzuiger en / of vloertrekker
- Drukspuit met GripFactory MicroGrip Beton (antislipvloeistof voor beton en steen)
- GripFactory MicroGrip Cleaner (schoonmaakmiddel)

### UITVOERING:

- Reinig de vloer met MicroGrip Cleaner (zie handleiding MicroGrip Cleaner).
- Verdeel de MicroGrip met de drukspuit gelijkmatig over de vloer waarbij alles geraakt wordt.
- Laat de MicroGrip circa 15 minuten inwerken zonder dat de vloer opdroogt. Als er droge plekken ontstaan de vloeistof met de borstel verdelen of vloeistof bijspuiten.
- Test na 15 minuten met schoen of borstel of de stroefheid van de vloer voldoende is. Laat voor een hogere stroefheid de vloeistof nog langer inwerken.
- Als de vloer voldoende stroef is, neutraliseer dan met water en schrob de vloer grondig.
- De vloer hierna droogmaken met de waterzuiger of vloertrekker.


### TIPS:

- Maak altijd eerst een testvlak uit het zicht zodat het effect van de antislipbehandeling bekend is.
- Pas op met donkere vloeren in verband met het 'whitening' effect.
- Zorg dat de vloerverwarming uit is en voorkom zoveel mogelijk tocht.
- Behandel nooit meer dan 100 m<sup>2</sup> in per sessie om overal de juiste stroefheid te verkrijgen.




GripFactory B.V.

Trasmolenlaan 12  
3447 GZ Woerden  
The Netherlands

 +31 (0)348 - 20 30 00

 [info@gripfactory.nl](mailto:info@gripfactory.nl)

 [www.gripfactoryantislip.com](http://www.gripfactoryantislip.com)

### GRIPFACTORY APPLICATIESERVICE

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de Servicedesk van GripFactory (0348-203000). Tegen een meerprijs kunt u GripFactory MicroGrip door een gecertificeerde applicateur laten aanbrengen.